

Производственная компания ООО «Пром-Свет»

Светодиодные светильники взрывозащищенные «Прожектор v2.0 Ex»



Руководство по эксплуатации







Санкт-Петербург 2018 г.

1. Назначение и применение

- 1.1 Светильники светодиодные взрывозащищенные подвесные Промлед Прожектор v2.0 Ex (далее светильники) предназначены для освещения предприятий по газонефтедобыче, заводов по производству минеральных удобрений, производств топливно-энергетического комплекса и других предприятий для общего освещения взрывоопасных зон всех классов в соответствии с маркировкой взрывозащиты.
- 1.2 Область применения взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно ГОСТ IEC 60079-14-2011 и отраслевыми Правилами безопасности, регламентирующими применение данного оборудования во взрывоопасных зонах.

2. Комплектность поставки

- Паспорт

не менее 1 на упаковку светильников

- Руководство по эксплуатации не менее 1 на упаковку светильников
- Светильник см. Табл. 1
- Упаковка

3. Модели светильников, мощность, световой поток, масса и другие параметры

Наименование	Мощность , Вт±10%	Св. поток светильника, Лм	Масса, кг	Тип крепления	Тип линзы	Цветовая температура, К
Прожектор v2.0-30-*-***-Ex	30	3600	4,5	кронштейн	45°/60°/ 90°/120° /130*80°	3000-3200/ 4500-4800/ 6000-6500
Прожектор v2.0-50-*-***-Ex	50	6500	4,5			
Прожектор v2.0-80-*-***-Ex	80	10500	5,85			
Прожектор v2.0-100-*-***-Ex	100	13000	5,85			

Таблица 1

4. Основные технические данные и характеристики серии

4.1 Маркировка взрывозащиты:

1Ex d mb IIC T6 Gb X / 1Ex tb IIIC T85°C Db X - для номинальной мощности светильника , Вт: 20, 30, 50, 80;

1Ex d mb IIC T5 Gb X / 1Ex tb IIIC T100°C Db X - для номинальной мощности светильника 100 Вт.

- 4.2 Класс защиты светильника IP 66 по ГОСТ 14254-2015;
- 4.3 Вид климатического исполнения УХЛ 1 согласно ГОСТ 15150-69;
- 4.4 Диапазон температур окружающей среды при эксплуатации: от -40 до +55°С;
- 4.5 Напряжение сети, 220±20% В;
- 4.6 Частота, 50±10% Гц;
- 4.7 Ресурс светодиодов не менее, 100000 ч;
- 4.8 Тип кривой силы света (в зависимости от установленной линзы):
- -Г (Глубокая) для линз 45°, 60°, 90°;
- -Д (Косинусная) для линз 120°;
- 4.9 Коэффициент мощности драйвера соѕф не менее 0,98;
- 4.10 Коэффициент пульсации <1%;
- 4.11 Гальваническая развязка есть;

- 4.12 Индекс цветопередачи Ra не менее 75;
- 4.13 Варианты доступных диапазонов цветовых температур: 3000-3200К/4500-4800К/6000-6500К;
- 4.14 Тип крепления: светильник оснащен поворотным кронштейном;
- 4.15 Рекомендуемая высота установки светильников над уровнем земли составляет 5 30 метров;
- 4.16 Назначенный срок службы светильника, 12 лет (при 12-ти часовой эксплуатации);
- 4.17 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления покупателя, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию производства светильника с целью улучшения его свойств.

5. Устройство изделия

- 5.1 Внешний вид светильника представлен на рис. 1
- 5.2 Светильник состоит из следующих основных составных частей: корпус из анодированного алюминиевого профиля поз. 1 с увеличенной площадью для лучшего теплоотвода, светодиодного модуля поз. 2 залитого оптически прозрачным компаундом, линзы поз. 3 из прочного боросиликатного стекла, закрепленной фланцем поз. 4 через уплотнение поз. 5, драйвера поз. 6, залитого компаундом, кронштейна поз. 7 и распределительной коробкой поз. 8.

А—А

83РЫВ тіп 5 полных непобрежденных битков

Источник питания запитый компацидом
Оптически праздачный силиконовый компацид

11 туп

ВЗРЫВ тіп 5 полных непобрежденных битков

Рис.1

5.3 Распределительная коробка имеет 3 заглушенных резьбовых отверстия М20 для подключения взрывозащищенных кабельных вводов по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), таким образом, обеспечивается, в том числе и транзитное подключение. Кабельные вводы устанавливаются потребителем самостоятельно, исходя из используемого типа кабеля.

6. Обеспечение взрывозащищенности светильника

Взрывозащищенность светильников обеспечивается двумя видами взрывозащиты согласно ГОСТ 31610.0-2014: герметизация компаундом «m» по ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 для драйвера и светодиодного модуля и защитой вида взрывонепроницаемая оболочка «d» по ГОСТ IEC 60079-1-2013 для распределительной коробки, служащей для

внешнего подключения питания к светильнику. Также конструкция светильника соответствует виду взрывозащиты от воспламенения пыли «t» по ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010.

- 6.1 Драйвер для питания залит компаундом непосредственно в корпусе светильника.
- 6.2 Световой модуль, установленный под линзой, залит оптически прозрачным силиконовым компаундом.
- 6.3 Защитный кожух предотвращает механическое повреждение кабелей внутри светильника.
- 6.4 Распределительная коробка выполнена в виде взрывонепроницаемой оболочки с крышкой, имеющей резьбовое соединение с корпусом фиксируемое винтом.
- 6.5 На крышке распределительной коробки имеется маркировка: «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ».
- 6.6 Провод от драйвера вводится в распределительную коробку через взрывозащищенный кабельный ввод.
- 6.7 Светопрозрачная часть представляет собой линзу из прочного боросиликатного стекла.
- 6.8 Ограничение температуры нагрева наружных частей светильника не более 85°C достигается применением корпуса из анодированного алюминиевого профиля с увеличенной площадью для лучшего теплоотвода.
- 6.9 Светильник имеет внешний контакт заземления, расположенный на распределительной коробке, а также клемму для подключения заземления внутри распределительной коробки.
- 6.10 Для монтажа и обслуживания светильника не требуется нарушение целостности оболочки драйвера и объема, в который заключен светодиодный модуль.

7. Специальные условия безопасного применения «Х».

Знак «Х» в маркировке взрывозащиты светильников указывает на специальные условия безопасного применения X, заключающиеся в следующем:

- 7.1 Светильники должны устанавливаться в местах, защищенных от струй возду ха с частицами пыли и от других внешних воздействий, способствующих накоплению зарядов статического электричества на поверхности линз светодиодного модуля;
- 7.2 При техническом обслуживании, корпус распределительной коробки и линзу(ы) светодиодного модуля протирать влажной чистой ветошью;
- 7.3 Ввод проводников в корпус светильника должен осуществляться через кабельные вводы, а неиспользуемые отверстия должны закрываться заглушками, имеющими действующие сертификаты соответствия, уровень взрывозащиты, вид взрывозащиты, степень защиты (IP), подгруппу газа и диапазон рабочих температур при эксплуатации не ниже параметров, указанных в п 4.

8. Обеспечение взрывозащищенности светильника при монтаже

- 8.1 Светильник должен устанавливаться в помещениях, согласно п 1.1 и 1.2 настоящего руководства.
- 8.2 При монтаже светильника необходимо руководствоваться ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электрические. Общие требования безопасности», ПУЭ «Правила устройств электроустановок» и настоящим руководством по эксплуатации.
- 8.3 Перед проведением монтажных работ необходимо осмотреть светильник и удостовериться о его соответствии назначению, обратив внимание на наличие знака

взрывозащиты, целостности корпуса и линзы, наличие всех крепежных элементов и средств уплотнений.

9. Эксплуатация взрывозащищенных светильников

- 9.1 Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» и настоящим Руководством по эксплуатации на светильник.
- 9.2 Регулярный уход: не допускайте скапливания грязи на поверхности корпуса. Очищайте оборудование только чистой, сухой, мягкой тканью.
- 9.3 Сильное загрязнение. Вытрите грязь с поверхности, используя мягкую ткань, смоченную чистой водой или раствором, содержащим нейтральное моющее средство. Затем равномерно вытрите поверхность, пока она не станет сухой, используя мягкую ткань.
- 9.4 Знаки условных обозначений и надписей содержать в чистоте.
- 9.5 Периодически проверяйте надежность крепления светильника, а также крепление питающего кабеля в кабельном вводе.
- 9.6 Периодически проверяйте целостность корпуса и линзы, наличие всех крепежных элементов и средств уплотнений.
- 9.7 Запрещена самостоятельная окраска оборудования, так как она может нарушить теплоотвод.
- 9.8 Ззапрещено разбирать светильник во взрывоопасной зоне (за исключением открытия крышки распределительной коробки), более того светильник сконструирован с учетом того, что при его эксплуатации на протяжении всего срока службы не требуется производить данной процедуры.

10. Требования по технике безопасности. Запрещается:

- 10.1 Монтировать/демонтировать, проводить техническое обслуживание светильников находящихся под напряжением;
- 10.2 Эксплуатация светильника без защитного заземления;
- 10.3 Эксплуатация светильника в питающей электросети с напряжением отличным от 220В ±20%;
- 10.4 Разбирать светильник;

11. Подготовка к эксплуатации, установка светильника, эксплуатация, техническое обслуживание

- 11.1 Распакуйте светильник, убедитесь в его целостности, и правильности комплектности.
- 11.2 Установка, монтаж и эксплуатация светильника должны осуществляться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и настоящего руководства по эксплуатации.
- 11.3 Подключить заземляющий кабель к внешней клемме заземления.
- 11.4 Подключить светильник к питающей электросети:
 - Желто-зеленая жила Заземление (\pm);
 - Коричневая/белая жила Фаза (L);
 - Синяя жила Ноль (N);
- 11.5 Закрепить светильник; Включить электропитание;

- 12. Перечень критических отказов изделия, возможных ошибок персонала, приводящих к аварийным режимам работы светильника, и действий, предотвращающих указанные ошибки.
- 12.1 К критическим отказам в работе изделия относятся:
 - выход из строя источника питания,
 - выход из строя светодиодного модуля,
 - механическое повреждение светопропускающего элемента,
 - повреждение оболочки распределительной коробки.
- 12.2 Возможные ошибки персонала, приводящие к аварийным режимам работы светильника:
- подключение светильника к питающей электросети с напряжением отличным от 220B±20%.
 - некорректное подключение к питающей электросети,
- неаккуратное обращение со светильником во время монтажа (падения, удары и т.п.), приводящее к механическим повреждениям.
- 12.3 Для предотвращения ошибок при подключении светильника, обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с настоящим руководством по эксплуатации и «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

13. Параметры предельных состояний

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать светильники при:

- механических повреждениях корпуса, светопропускающего элемента, резиновых уплотнений, распределительной коробки, кабельных вводов,
 - отсутствии блокировочного винта на крышке распределительной коробки,
 - отсутствии или повреждении резиновых уплотнений в кабельных вводах,
 - отсутствии заземления,
 - расслоении и растрескивании резиновых уплотнений, помутнении светопропускающего элемента.

14. Правила хранения

Условия хранения должны соответствовать условиям 1 Л по ГОСТ 15150-69.

15. Транспортировка

Условия транспортировки должны соответствовать условиям Л по ГОСТ 23216-78.

16. Утилизация

По истечению срока эксплуатации светильник необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы. Светильники с истекшим сроком службы относятся к V классу опасности отходов — практически неопасные отходы.

17. Гарантийные обязательства

- 17.1 При соблюдении потребителем правил хранения, эксплуатации, установки и требований по технике безопасности предприятие-изготовитель гарантирует работу светильников в течении 60 месяцев;
- 17.2 При выявлении неисправностей в течении гарантийного срока предприятиеизготовитель обязуется осуществить ремонт или замену изделия бесплатно в максимально сжатые сроки;

17.3 За последствия неправильных транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Адрес предприятия-изготовителя: 195279, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, дом 69, корпус 102, ООО "Пром-Свет".

Электронная почта: <u>promled.com@gmail.com</u> Телефон: +7(812)425-01-63